



Serenity Choice™

Work

Il dispositivo di protezione dell'udito
di fascia alta a cura dell'Audioprotesista



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Serenity Choice™ Work è un dispositivo di protezione dell'udito universale e riutilizzabile, progettato come dispositivo di protezione individuale per ambienti di lavoro rumorosi come officine meccaniche, agricoltura, costruzione di strade, edilizia o qualsiasi situazione in cui le norme di salute e sicurezza richiedono l'uso di dispositivi di protezione dell'udito, cioè dove i livelli di rumore superano il limite di sicurezza di 85 dB.



Serenity Choice™ Work riduce il livello sonoro di 24 dB, rendendolo sicuro per 8 ore di uso continuo in qualunque ambiente in cui è presente rumore fino a 109 dB.

Serenity Choice™ Work può essere abbinato ai paraorecchie in situazioni di rumore molto intenso in cui è richiesta una doppia protezione.

Mentre altri dispositivi di protezione dell'udito possono dare una sensazione di suono ovattato e innaturale, Serenity Choice™ Work fornisce un passaggio dell'aria all'orecchio, riducendo al minimo l'effetto occlusione e mantenendo l'orecchio ventilato per un comfort ottimale.

Benefici specifici del prodotto

- È garantita un'aderenza perfetta: nella confezione sono presenti inserti auricolari piccoli, medi e grandi, mentre la taglia extra-large è disponibile su richiesta.
- Igienici: i filtri acustici sono dotati di una tecnologia avanzata grazie alla rete che assicura una buona ventilazione alle orecchie in ogni momento.
- Ipoallergenici: gli inserti auricolari sono realizzati in TPE di grado medico.
- Rapporto qualità-prezzo: gli inserti auricolari possono essere usati varie volte.
- Naturali: preservano l'udito naturale, che facilita la consapevolezza della situazione.

24 | 16
SNR | NRR

Riduzione dei suoni:

Consapevolezza della situazione:

Applicazioni del prodotto

- Adatto a lavori fai-da-te, giardinaggio, pulizie
- Riduce il rumore di apparecchiature pesanti, macchinari e utensili

Contenuto della confezione

- 2 inserti auricolari per ogni taglia: S, M, L
- Due filtri acustici 24 dB
- Custodia in alluminio da attaccare al portachiavi
- Manuale multilingue

Dati di certificazione Serenity Choice™ Work (KI 25)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Attenuazione media (dB)	23,2	22,3	22,7	24,8	30,8	22,5	36,7				
Deviazione standard (dB)	3,0	2,6	2,6	3,6	3,3	2,9	3,5	23	22	21	24
APV (valore di protezione presunta) 95% (dB)	20,2	19,7	20,1	21,2	27,5	19,6	33,2				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Attenuazione media (dB)	22,1	20,7	20,5	24,3	31,1	31,6	21,8	22,7	33,7	16
Deviazione standard (dB)	3,0	2,8	3,6	3,8	4,0	5,1	3,2	3,4	4,1	
APV (valore di protezione presunta) 98% (dB)	18,1	15,1	13,3	16,7	23,1	-	18,4	-	20,7	

